

Betriebsanweisung

Freiw. Feuerwehr Garching/Alz

1. Anwendungsbereich

Gabelstapler – Einsatz als Zugmaschine

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Anfahren von Personen
- Anfahren von Betriebseinrichtungen
- Zusammenstoßen mit anderen Fahrzeugen
- Um- bzw. Abstürzen des Gabelstaplers und der Anhänger

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Betriebsanleitung der Hersteller von Gabelstapler und Anhänger beachten
- Gabelstapler und Anhänger nach den folgenden Merkmalen auswählen:
 - Gabelstapler und Anhänger müssen mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet sein, die sich nicht unbeabsichtigt öffnen kann,
 - die Bremsanlage von Gabelstapler und Anhänger muss aufeinander abgestimmt sein und sicheres Fahren und Bremsen gewährleisten,
 - die Bremsanlage des Gabelstaplers muss sicheres Fahren und Bremsen gewährleisten,
 - die tatsächliche Anhängelast darf die zulässige Anhängelast nicht übersteigen
 - Faustregel: Die Anhängelast darf die zulässige Traglast des Gabelstaplers nicht übersteigen!
- Vor Fahrtbeginn ist die Anhängerkupplung zu prüfen
- Falls während der Fahrt die Bremse des Anhängers unwirksam ist, darf der Anhänger nur auf ebenem Gelände bewegt werden
- Abgestellte Anhänger sind gegen Wegrollen zu sichern

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf: 112

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. an Bremse, Gabel, Hydraulik, Anhängerkupplung) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren
- Bei Mängeln am Anhänger Vorgesetzten informieren
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: 112

- Unfallstelle sichern
- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
- Verletzten betreuen

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von den Geräte.

Datum: 08.03.2023

Unterschrift: Langschartner, Michael (1. Kdt.)